

NÁVOD NA POUŽITÍ KANCELÁŘSKÉHO KŘESLA

Nastavení výšky sedadla:

zdvihnutím ovládací páky pod sedákem, při zatíženém křesle, se sedák nastavuje výškově - **dolů**.

Zdvihnutím ovládací páky pod sedákem, při nezatíženém /odlehčeném/ křesle, se sedák nastavuje výškově směrem - **nahoru**.

Typ koleček:

tvrdá plastová kolečka se hodí na měkké podlahy / koberce..atd./.

Pogumovaná kolečka jsou vhodná na všechny typy podlahových krytin.

Důležité upozornění :

během používání průběžně kontrolujte utáhnutí šroubů.

Područky křesla / pokud jsou součástí / slouží pouze jako podpora při práci a nejsou určeny k zapření při zvedání z křesla.

Výrazy, které mohou být použité :

anglicky	slovensky	česky
LIFT	ZDVIHNÚŤ	ZDVIHNOUT
UP	HORE	NAHORU
DOWN	DOLE	DOLŮ
DO NOT TOUCH THE MECHANISM WHEN TILTING	NEDOTÝKAJTE SA MECHANIZMU POČAS SKLÁPANIA	NEDOTÝKEJTE SE MECHANIZMU BĚHEM SKLÁPĚNÍ