

# NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ!

PROSÍME O POZORNÉ PŘEČTENÍ! DOPORUČUJEME USCHOVAT PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

## Výhradně k domácímu použití.

**Čištění:** vlažnou vodou s přídavkem detergentu a měkkým hadříkem.

## **PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE**

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny uvedené na konci tohoto návodu | Před zahájením montáže si přečtěte tento návod | Montáž veškerých dílů musí být provedena podle návodu | Nevynechávejte žádnou z fází.

## **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ**



## **MONTÁŽ**

Veškeré díly produktu smontujte na plochem povrchu. Příslušenství není přiloženo.

**Je vyžadována** – montáž, demontáž a údržba produktu **výhradně dospělou osobou**.

Veškeré díly vyjměte z obalu a rozložte na předem připravenou pracovní plochu. Jednotlivé díly jsou pro snadnější orientaci označeny písmeny. Způsob montáže (obrázky) je uveden v hlavním návodu.

## **BEZPEČNOST**

Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost, stabilitu výrobku a správnost jeho montáže. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, hrající si děti se musí vždy nacházet pod dohledem dospělé osoby. Nedovolte dětem hrát si na nebezpečných místech a s hračkami považovanými za nevhodnými pro hry tohoto typu, např. v blízkosti podest, střeš, schodů apod. Produkt ustavte na rovném a neklouzavém povrchu vzdálením nejméně 2 metry od jakéhokoliv objektu nebo překážky, např. plotu, garáže, trubek, elektrických vodičů, převislých větví apod. Vyhněte se otevřenému ohni a jiným silným zdrojům tepla, jako je gril apod., které se nacházejí v blízkosti místa hry dětí. Nestavte hračku v blízkosti naklonění, schodů, vodních nádrží, ulice a jiných hrozeb. Neumisťujte produkt na betonu, asfaltu nebo jakémkoliv jiném tvrdém povrchu. Venku postavte hračku na trávniku nebo podobném měkkém podkladu. Hračku nepoužívejte za velkého větru. Chraňte hrající si děti a samotnou hračku před příliš silným vystavením slunci. Po ukončení montáže zkontrolujte, jestli byly všechny části zasunuty do konce spojů podle montážního návodu. Pravidelně kontrolujte správnost montáže domečku a v případě potřeby dotáhněte šrouby. Pravidelně kontrolujte také technický stav dílů, pokud bude některý z dílů poškozen nebo bude mít ostré hrany, nepoužívejte produkt, dokud neodstraníte závady nebo díly nevyměníte za nové. Hračka může být v případě neprovádění výše uvedených kontrol nebezpečná. Produkt je odolný vůči atmosférickým vlivům. Je vhodný k opětovnému zpracování a recyklaci.

V případě otázek, zjištění absence nebo poškození dílu před montáží – produkt **prosím nevracejte**, pouze kontaktujte oddělení péče o zákazníky distributora produktu.