


# NÁVOD NA MONTÁŽ AUB-B1101

30 min




## KROK 1

Odstraňte černou plastovou krytku zakrývající hrot plynového pístu.




## KROK 2

Vložte plynový píst do podstavy (D). Po správném vyrovnaní pístu zatlačte pevně dolů.




## KROK 3

Připevněte plastovou trubici (B) k sedáku (A) tím, že položíte sedák na pevnou podložku a přitisknete k sobě.



## KROK 4


Opatrně nasadte sedák (krok 3) na plynový píst (krok 2). Po správném vyrovnaní zatlačte směrem dolů.



**VAROVÁNÍ!** Černou plastovou krytku pístu je potřeba před montáží sejmout. Při neodstranění nebude výrobek fungovat správně.

## NÁVOD K OBSLUZE

- Chcete-li sedadlo zvednout, jemně stiskněte 1 ze 3 tlačítek pod sedákem.
- Chcete-li sedadlo snížit, stiskněte 1 ze 3 tlačítek pod sedákem, když je židle zatížena.




**TIP!** Pokud se sedák nezvedá nebo ztěžuje:


- Ujistěte se zda je odstraněna plastová krytka pístu.
- Pokud je židle správně sestavená, použijte větší tlak na sedák zatlačením/posazením se na něj.

## POKYNY K SEZENÍ

Základna židle je nestabilní. Židle se houpe, naklání a sedák je otočný o 360°. Jelikož není židle pevná, je důležité dbát vysoké opatrnosti při používání.



Na židli se posadte pouze tehdy, když jsou obě nohy na zemi a podpírají celou vaší váhu.



- VAROVÁNÍ!**
- NENAKLÁNĚJTE SE DOZADU
  - NENÍ URČENO PRO POUŽÍVÁNÍ DĚTMI
  - NEPOUŽÍVEJTE ŽIDLI POUZE S JEDNOU NOHOU NEBO BEZ NOHOU NA ZEMI

