


Montážny návod nie je považovaný za technickú dokumentáciu.

Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.

V prípade že Vám bude chýbať niektorá časť alebo bude poškodená označte ju v montážnom návode a pošlite dodávateľovi.













## Dolná skrinka 50x201x56 cm


















Dierky na upevnenie úchytky  
navrúťte až po tom ako  
namontujete dvierka ku skrinke.

Ľavé dvierka- 7,8L  
Pravé dvierka-7,8R











Dierky na upevnenie úchytky navŕtajte až po tom ako namontujete dverka ku skrinke.

Lavé dverka- 7,8L  
Pravé dverka-7,8R



<b>k</b>  <b>X2</b>	<b>z</b>  <b>X4</b>	<b>h</b>  <b>X5</b>	<b>i</b>  <b>X10</b>	<b>c</b>  <b>X4</b>	<b>w1</b>  <b>X16</b>
<b>d</b>  <b>X5</b>	<b>o</b>  <b>X12</b>	<b>x</b>  <b>X40</b>	<b>t</b>  <b>X1</b>	<b>r</b>  <b>X1</b>	<b>a</b>  <b>X18</b>