




1



2



3




4



5



6



SK: V balení sa nachádza upevnenie k stene, ktoré je potrebné používať spolu s výrobkom, aby nedošlo k prevráteniu.

CZ: V balení se nachází upevnění ke zdi, které je třeba používat spolu s výrobkem, aby nedošlo k převrácení.

HU: A csomag tartalmaz egy fali rögzítőt, amelyet a termékkel együtt kell használni, hogy megakadályozza a borulását.

RO: Pachetul conține un suport de prindere pe perete, care trebuie utilizat împreună cu produsul pentru a preveni răsturnarea.

SI: V pakiranju se nahaja pritrditev na steno, ki jo je potrebno uporabljati skupaj z izdelkom, da ne bi prišlo do prevrnitve.

HR: Pakiranje sadrži zidni nosač koji je potrebno postaviti i koristiti uz ovaj proizvod kako bi se spriječilo njegovo prevrtanje.

7

